H.264 數位錄放影機 安裝指南

包裝內容

請在收到 H.264 數位錄放影機之後,檢查包裹內容物是否短缺或受損。



13 14 15 16

1	頻道鍵	1. 在即時影像及播放錄影模式下,按頻道鍵可以以全螢幕模式觀看所選取			
		的頻道的影像。			
		2. 在資料輸入區中,按下任何頻道鍵可直接輸入該數字。			
		3. 在球型攝影機控制模式下,按數字"1"鍵可存取球型攝影機預設選單。			
2	電源 LED	這個 LED 會在主機電源正確連接的期間點亮。			
3	錄影 LED	這個 LED 會在 DVR 錄影時閃爍。			
4	警報 LED	這個 LED 會在警報被觸發的期間點亮。			
5	網路 LED	這個 LED 會在 DVR 連接到網路時點亮,並且會於資料傳輸時閃爍。			
6	球型攝影機鍵	按此鍵可進入球型攝影機控制模式。			
7	模式鍵	重覆按此鍵可以選取全畫面或多分割畫面顯示格式。			
8	USB 2.0 連接埠	供使用者外接 USB 裝置到主機上,例如 USB 隨身碟或 USB 滑鼠。			
9	順序鍵	按此鍵可以開始自動順序播放連接的攝影機的畫面。			
10	選單鍵	按此鍵可以進入 OSD 設定選單。			
11	離開鍵	按這個鍵可取消或退出特定模式或 OSD 選單。			
		1. 在 OSD 選單或選取介面中,按這個鍵可以進行選取或儲存設定。			
12	輸入加大鍵	2. 在即時全螢幕檢視模式下,按這個鍵可以檢視 2 倍放大影像;再按一			
		下即可復原。			
13	複製鍵	在使用 <簡易燒錄> 功能時,此按鍵用來選取錄影輸出時間。			

17

14	播放/停止鍵	按此鍵可以切換即時影像與播放錄影。		
15	定格鍵	在檢視即時影像或播放錄影模式下按定格鍵,即時影像會被凍結,錄影播放		
		則會暫停。		
16	搜尋鍵	按此鍵可依照日期/時間或事件進行搜尋及播放錄影。		
17	方向鍵	1. 在縮放模式下,這些按鍵可做為方向鍵使用。		
		2. 在 OSD 設定選單中,方向鍵可用來移動游標到上一個或下一個欄位。		
		欲在選定欄位中變更設定值時,可按上/下鍵。		

後背板



4	LAN 10/100/1000M				
1	(RJ-45)	DVR 可透過 LAN 按與與網路連結,以進行逐端監控功能。			
2	警報 I/O、RS-485	後背板上提供了一個警報 I/O、RS-485 及音源輸入接頭,可用於連接需			
2	及音源輸入	要的外部設備。			
3	BNC 主螢幕 DVR 可經由此 BNC 接頭連接一台 BNC 主螢幕。				
4	BNC 影像輸入	BNC 影像輸入接頭可分別連接監控攝影機,用以輸入影像。DVR 會偵			
		測 CH1 的影像系統後,自動將系統設定為 NTSC 或 PAL 影像系統。			
5	USB 連接埠	此 USB 連接埠可讓使用者連接一個 PS/2 通訊協定的滑鼠。			
6	VGA主螢幕	DVR 可經由此 VGA 接頭連接一台 VGA 主螢幕。			
7	主螢幕音源輸出	主螢幕音源輸出的 RCA 接頭用於連接本機與擴音設定,如揚聲器。			
8	電源輸入	請使用隨箱附上的電源線連接 DVR 本機與 DC 電源接頭。			

警報 I/O、RS-485 及音源輸入接腳定義:

接腳	定義	接腳	定義	接腳	定義	接腳	定義
1	警報輸出_開	8	音源輸入1	15	RS485 D-	22	保留
2	警報輸出_COM	9	音源輸入3	16	警報輸入2	23	保留
3	RS485 D+	10	保留	17	警報輸入4	24	接地
4	警報輸入1	11	保留	18	保留	25	接地
5	警報輸入3	12	接地	19	保留		
6	保留	13	接地	20	音源輸入2		
7	保留	14	警報輸出_關	21	音源輸入4		

開機

請依照下列正確步驟進行開機,以避免 DVR 有所損壞。

- 開啓 DVR 電源前,連接所有必須的設備,例如螢幕及攝影機。
- 將變壓器連接到 DVR 之前,先檢查電源,必須介於 AC110V 至 AC240V 之間。

<u>選擇監看模式</u>:

- 重複按前面板的模式鍵以選取所想要的監看模式。可供選擇的監看模式包含有:全螢幕及 2x2 分 割窗格。
- 按定格鍵可暫停目前的顯示畫面。

基本設定

進入 OSD 設定選單來設定 DVR 的一些基本設定。這些基本設定可透過 DVR 前面板或 DVRRemote (遠端監控軟體)來進行。

進入 OSD 設定選單:

- 按選單鍵即可進入 OSD 設定選單。
- 輸入使用者名稱及密碼,出廠預設的使用者名稱及密碼為 admin 及 1234。
- 按一下選單鍵可快速輸入預設的使用者名稱 "admin"。
- 強烈建議變更密碼,以防止未經授權的使用。

<u>日期 / 時間設定</u>:

請依照下列步驟輸入日期 / 時間。

- 在系統設定選單下的 <本機設定> 選單中,選取並進入 <日期/時間> 設定選單。
- •利用左/右方向鍵來選取日期及時間項目,然後利用上/下方向鍵進行調值。
- 在確認變更後,新的設定便會開始生效。

<u>語言設定</u>:

若使用者希望變更 DVR 系統的顯示語言,請依照下列步驟。

- 在 <本機設定> 選項中, 按輸入鍵選取 <語言>。
- •利用上/下方向鍵選取希望變更的語言,然後按輸入鍵確認。

網路設定

依照下列步驟設置區域網路設定,以確保 DVR 可正確連上網路。

- 進入系統主選單,選取 <本機設定> → <網路設定> → <區域網路選擇>,依照網路應用類別設置
 為 <區域網路> 或 <PPPoE>。接著進入 <區域網路設定> 選單。
- 若您想要使用 DHCP 功能取得本機 IP,請將 DHCP 設定為 <開>;此時其餘相關設定,如 IP、子網路遮罩等皆不須設定,將由 DVR 自動取得,且每次開關機,各設定的値都可能變動。
- 若您想使用固定 IP, 那麼, 請將 DHCP 設定為 <關>; 此時您必須設定所有相關設定的值; 如 IP、 子網路遮罩等。請向您的網路服務提供公司取得相關資料。
- 要變更 IP、子網路遮罩、通訊開及 DNS 的設定時,請用上/下方向鍵移動游標至欲變更的項目
 之後按輸入鍵,再利用左/右方向鍵選取想變更的值,之後以上/下方向鍵變更數值,設定後按
 輸入鍵。
- PPPoE 的使用者必須要設置<PPPoE 帳號>、<PPPoE 密碼>及<PPPoE 閒置時間>。
- 設定完畢後,按輸入鍵儲存變更;或按離開鍵放棄變更。

控制球型攝影機

球型攝影機連接及設定:

- RS-485 接腳定義請參照警報 I/O、RS-485 及音源輸入/輸出接腳定義一節。
- ●請參考下圖,將 RS-485 控制線的 R+、R-端子分別連接於 DVR 後背板 RS-485 接埠上的 D+、 D-端子。



- 連接完成後,按選單鍵進入 OSD 設定選單;選取並進入攝影機 <攝影機設定> 選單。選取相對應的球型攝影機的通訊協定後,再設定球型攝影機 ID。請注意本機所設定的球型攝影機 ID 必須與球型攝影機所設的 ID 一致。
- 請進入 <本機設定> 設定選單,並選取 <RS485 設定> 選項,設定 RS485 參數。出廠設定值的 串列傳輸速率為 9600bps,資料位元為8,停止位元1,無同位元。



球型攝影機控制按鍵:

基本回播操作

<u>依時間搜尋</u>:

- 按搜尋鍵進入搜尋選單。
- 移動游標至 "起始" ,按輸入鍵, DVR 將自起始時間播放錄影。
- 移動游標至 "終止" , 按輸入鍵, DVR 將自終止時間播放錄影。
- 移動游標至"選擇",按左/右方向鍵選擇日期或時間,接著按輸入鍵後,按上/下方向鍵調整數值。設定完畢後,按輸入鍵確定,或按離開鍵取消播放。
- •移動游標至 <開始回播> 並按輸入鍵即可開始播放錄影。按播放/停止鍵回到即時畫面。

注意:若無符合時間、日期的錄影資料,本機將會播放與輸入時間最接近的下一筆資料。

依事件搜尋:

- 按搜尋鍵進入搜尋選單。
- •利用左/右方向鍵移動游標到想要觀看的攝影機,按輸入鍵選取或是取消選取這個攝影機。
- •移動游標到 <事件列表> 並按輸入鍵,所選頻道的事件列表將會顯示在螢幕上。
- 每一筆警報都會列出發生的時間、日期、攝影機名稱及警報的種類。最新的警報會被列為第一筆、 最早期的警報則為最後一筆。若要離開事件列表,請按**離開鍵**。
- 用上/下方向鍵可捲動事件列表;按輸入鍵即開始播放事件錄影。

注意:事件列表最多可列出 **1024** 筆;若刪除掉列表中的項目,列表之外的警報事件將依照時間順序遞補到事件列表中。

播放控制按鍵:

按鍵	我述
十二四十	按一下可倒退播放錄影。反覆按按鍵可選取想要的播放速度:1x、2x、4x、8x、
	16x
十一切由	按一下可前進播放錄影。反覆按按鍵可選取想要的播放速度:1x、2x、4x、8x、
	16x
宁 坎⁄砷	播放影片時,按此鍵暫停播放;此時重複按左、右鍵可看前一張或後一張畫面。再
化竹弹	按一次 定格鍵 即可恢復播放。
播放/停止鍵	按此鍵開始播放錄影,或停止播放並回到即時監控模式。

DVR 主機狀態列圖示

下表列出將會顯示在狀態列中的圖示及其說明。

項目	圖示	說明	項目	圖示	說明
1	1234	主螢幕	14	V	簡易燒錄
2		副螢幕	15	A	起始時間 A
3	Active	螢幕 使用中/非使用中	16	E	結束時間 B
4		輪播	17	0	鎖定
5		錄影	18	Error	硬碟錯誤
6	****	事件錄影	19		硬碟寫滿
7	11	即時影像暫停	20	Over	硬碟過熱
8		球型攝影機控制	21	No	無硬碟
9	0	放大	22	98/6	硬碟將滿
10	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	前進播放速度: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	23		硬碟用量
11	11	回播影像暫停	24	Guest	訪客
12	 <	後退播放速度: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	25		使用者權限等級
13		影片結束			

使用遠端監看軟體連接 DVR

<u>設定需求</u>:

- 確定電腦連上網際網路。
- 確認 H.264 數位錄放影機的 IP 位址。按選單鍵進入 OSD 設定選單,選取 <本機設定> → <網路
 設定> → <區域網路設定> → <IP> 來確認 IP 位址。

變更網路設定:

- 啓動 IE;之後點選 <工具>、<網際網路選項>,視窗跳出後請點選 <安全性> 頁面。
- 點選 <信任的網站> 後再點選 <網站> 來編輯安全設定。
- 取消核取 <此區域內的所有網站需要伺服器驗證(https:)> 選項。之後將 DVR 的 IP 位址鍵入,點選 <新增> 將此位址加入為信任的網站。
- 回到 **<安全性>** 頁面, 請點選 **<自訂層級>**。在 **<ActiveX 控制項與插件>** 選單下, 將所有項目 設定為 **<啓用>** 或是 **<提示>**。
- 點選 <確定> 套用上述設定,回到 <安全性> 頁面。再點選 <確定> 完成所有設定。

安裝及使用遠端監控軟體:

- 啓動 IE,在網址列鍵入 DVR 的 IP 位址。
- ActiveX 控制項的對話方塊會出現兩次,點選 <安裝> 即可。當連結成功時, DVRRemote 外掛 程式會自動下載安裝至電腦。





注意:若預設的連接埠(80)已變更,則要注意在鍵入位址的時候,要將更改的連接埠鍵入。如:若您將連接埠改為81,則應鍵入的IP 位址應為: "192.68.80.6:<u>81</u>"。

- DVRRemote 在安裝時會自動檢測軟體版本,若有新版本會自動加以更新。此程式約需花費 30 秒。
- DVRRemote 完整下載並安裝後,主螢幕畫面會呈現在您的螢幕上,並要求您鍵入正確的使用者 名稱及密碼。
- 預設使用者名稱及密碼為: admin: 1234 / user: 4321。

下列圖片為 DVRRemote 的主螢幕畫面:



各項功能概述請參考下列表格:

項目	功能	項目	功能
1	即時錄影	10	搜尋事件列表
2	平滑處理	11	擷取單張畫面
3	去抖動	12	變更顯示比例 (4:3)
4	錄音功能開/關	13	查看硬碟狀態
5	選擇攝影機	14	播放控制
6	選擇顯示模式	15	變更畫面大小
7	觀看即時影像	16	頻寬 – 一般/雙視訊串流
8	播放影像	17	下載 DVRPlayer
9	進入設定選單		

關於 DVRRemote 更詳盡的內容,請參閱 DVR 使用手册。

DVRRemote 回播錄影

回播遠端主機硬碟所儲存的檔案:

- 點選主螢幕上方工具列中的 <Play>,然後選取 <遠端回播> 頁面。
- 在視窗上方的 <起始> 及 <結束> 顯示硬碟內所儲存的錄影資料的起始及結束時間。
- 在 <選擇>欄位中點選 <回播>。在 <攝影機>欄位可選取想要顯示的攝影機畫面,點選 <清除> 取消選取,點選 <全部>則可勾選全部攝影機。
- 在 <開始>欄位中輸入您想要看的錄影起始時間;您可以利用鍵盤或是點黑色的箭頭來輸入日期 及時間。
- 點選 **<OK>** 開始播放影片; 或是點選 **<關閉>** 取消回播。

回播儲存於電腦硬碟中的 *.drv 檔案:

- 點選主螢幕上方工具列中的 <Play>, 然後選取 <本機回播> 頁面。
- 點選 <打開> 即可列出存於電腦硬碟中的 *.drv 檔案,此時可選取您想要觀看的檔案。
- 選擇完成後點選 <OK> 播放影片;或是點選 <關閉> 取消回播。
- 播放完畢後,點選主螢幕上方工具列中的 <Live> 回到即時畫面。

回播儲存於電腦硬碟中的 *.avi 檔案:

- 開啓您電腦中的 Windows Media Player 或任何其他的視訊播放軟體。
- 選取工具列上的 <檔案>,然後選取 <開啓>。
- 選擇想要播放的 *.avi 檔案後,點選 <開啓> 即會開始播放。



注意:因為在儲存 *.avi 檔案時,每個頻道的檔案資料會分開儲存,所以在播放 *.avi 檔 案時,會看到單一頻道的全畫面錄影,而非多頻道畫面。

播放事件錄影資料:

- 點選主螢幕上方工具列中的 <SEARCH>, 事件列表會顯示在螢幕上。
- 在事件列表上選取您想要觀看的警報事件錄影。
- 選定後,在該筆事件上點滑鼠左鍵兩下即可開始播放。

播放控制鍵:

